

安装教程 —— 把安卓机顶盒变成「打印机服务器」

openhwarelab · 智能硬件开放实验室 · 面向普通用户 / 开发者。约 20-40 分钟。

用一台吃灰的**安卓机顶盒** + 一台 **USB 打印机**，做成一台**局域网共享打印服务器**：

手机扫码传文件打印、电脑用 IPP/网络打印机、盒子屏幕显示二维码、可打印二维码贴纸。

本项目在 **烽火 HG680-J**（海思 Hi3798MV100 / Android 4.4.2 / armv7）实测通过。

0. 你需要

- 一台**已 root** 的安卓机顶盒（建议 Android 4.4+，本教程多在 HG680-J 实测）。
- 一台 **USB 打印机**（普通家用喷墨/激光即可；老式"主机型/GDI"打印机也能用 brlaser 驱动）。
- 电视/显示器（看盒子屏幕）、路由器（组局域网）。
- 电脑一台（装 adb，用于安装；WSL/Linux/macOS/Windows 均可）。
- 可选：U 盘（放驱动 .ppd 文件用）。

总思路：盒子里跑一个 **Linux 子系统（chroot）**，里面装 **CUPS**（打印服务）+ 一个网页打印门户 **printd**（:8080）；

盒子屏幕装一个 **打印服务器桌面 App**（开机即进，内嵌网页打印界面 + 二维码）；开机自动拉起全部服务。

1. 认清你的盒子（1 分钟）

```
getprop ro.product.cpu.abi          # armv7 / arm64

getprop ro.build.version.release; getprop ro.build.version.sdk

cat /proc/meminfo; df -k
```

记下：架构 / 安卓版本 / 内存 / 分区。/data 常常很小，后面要注意空间。

2. 打开控制通道（ADB）

盒子开「ADB 调试」→ 电脑：

```
adb connect 192.168.1.100:5555      # 换成你的盒子 IP

adb devices
```

连不上按你盒子的说明（有的在「运维调试」里，可能弹随机码）。**串口(TTL)是备用生命线**（万一网络挂了还能救）。

3. 准备 Linux 子系统（CUPS 跑在里面）

打印服务（CUPS + printd）跑在盒子的 **Linux chroot** 里。若你已按

「机顶盒改电脑主机」教程建好了子系统 `/data/linux`，可直接进入第 4 步。

还没建？在盒子（root）里大致这样做：

```
# 1) 准备一个 armhf 的 Ubuntu 根文件系统镜像 -> /sdcard/linux.img
```

```
#      (也可用现成的 linux20.img; ARMv7 盒子要 armhf 版)
```

```
# 2) 挂载
```

```
busybox losetup /dev/block/loop0 /storage/emulated/0/linux.img
```

```
mkdir -p /data/linux
```

```
busybox mount -t ext4 /dev/block/loop0 /data/linux
```

```
busybox mount -t proc proc /data/linux/proc
```

```
busybox mount -o bind /dev /data/linux/dev
```

子系统里装依赖（**关键**，见第 5 步）。> 详细见 [开发者资料/系统改造手册.md](#)。

4. 进入子系统装依赖（CUPS + 驱动）

在电脑上（盒子已连 adb），进子系统装打印相关的包：

```
adb shell "busybox chroot /data/linux /usr/bin/env \

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \

/bin/bash -c 'apt-get update && apt-get install -y \

cups cups-filters avahi-daemon avahi-utils \

printer-driver-gutenprint printer-driver-brlaser printer-driver-cups-pdf \

python3-pil fonts-droid-fallback qrencode'"
```

- cups 打印服务；avahi 让 Mac/iPhone 自动发现；
- printer-driver-gutenprint 通用驱动（几千个 PPD）；printer-driver-brlaser 主机型 Brother/联想激光；
- python3-pil + fonts-droid-fallback 用于生成「二维码贴纸」（也顺带让中文文档能正常打印）；
- qrencode 生成二维码。

盒子一般只有 HTTP(80) 能出网（HTTPS 不通），apt 走 http 镜像没问题；若要用某品牌驱动，可 apt-get install printer-driver-<品牌>。

5. 部署打印服务（一键或手动）

一键（电脑上，切到 安装文件 目录）：

```
./一键安装.sh 192.168.1.100
```

它会：把 打印服务.py/二维码贴纸.py 推进子系统 /root/；装桌面 App；并提示后续步骤。

手动：

```
adb push 打印服务.py /data/linux/root/printd.py
```

```
adb push 二维码贴纸.py /data/linux/root/qrsheet.py
```

配置 CUPS（子系统里）：

```
# 允许局域网访问 (cupsd.conf 里 Listen 0.0.0.0:631, 各 <Location> 加 Allow all)
```

```
# 启动

dbus-daemon --system --fork

/usr/sbin/cupsd

avahi-daemon -D --no-chroot --no-drop-root

python3 /root/printd.py          # 网页打印门户 :8080
```

6. 插打印机、装驱动

- USB 打印机插到盒子 USB 口（**盒子挑口：不行换另一个口 / 用带供电的 HUB**）。
- 浏览器（手机/电脑）打开 **http://<盒子 IP>:8080/**：
- **没配打印机** → 自动进**设置向导**：自动检测 USB 打印机型号 → 搜驱动 → 选定安装。
- 找到的驱动里没有你的型号？用「**联网检索驱动型号**」按品牌在线装，或「**上传 .ppd**」。
- 装好后回首页，自动出现**打印机地址 + 二维码**。
- 老式主机型(GDI)打印机：用 **brlaser**（如联想 M7206 对应 br1600）。

装完打一张**测试页**验证出纸（管理页/首页菜单都有）。

7. 装「打印服务器桌面」（盒子开机即进）

把桌面 App 装成盒子 HOME：

```
adb push 桌面.apk /sdcard/printsrv.apk
```

```
adb shell 'pm install -r /sdcard/printsrv.apk'
```

```
# 让它成为默认桌面（若还有别的 HOME 应用，禁用/卸载旧的）
```

装好后盒子屏幕就是**打印服务器界面**：

- 左：**内嵌网页打印界面**（拖文件/选文件 → 打印；带二维码）
 - 右：菜单（驱动管理 / 打印测试页 / 复制打印机地址 / 回到首页）
 - 顶部：当前打印机 + **打印机地址**（ipp://<IP>:631/printers/<名>）
-

8. 开机自启

让子系统开机自动挂载并拉起服务。参照「机顶盒改电脑主机」的做法：

- 在子系统的 `/root/startbox.sh` 里依次拉起：`dbus / cupsd / avahi / printd`；
- 在盒子的开机脚本里 `chroot` 执行 `startbox`，并在末尾 `am start ... HOME`。
- 装好后**重启**复查：`http://<盒子 IP>:8080/` 能开、桌面显示打印界面。

3-开机自启.sh / 4-开机兜底.sh 是本项目用到的启动脚本，可按你 ROM 调整路径。

完成！日常怎么用

- **手机传文件打印**：同一 WiFi，扫盒子屏幕/网页上的二维码，或浏览器开 `http://<盒子 IP>:8080/`，选/拖文件 → 打印。
- **电脑当网络打印机用**：Windows/Mac「添加打印机 → 按地址/IP 添加」，填

`ipp://<盒子 IP>:631/printers/<打印机名>`（首页可一键复制）。

- **打印二维码贴纸**：打印页二维码下面「打印此二维码（A4 一版 6 张）」→ 直接打出一整张 A4，含 6 张二维码（每张上方有说明），剪下来贴到打印机/墙上。
-

可选：拖拽打印 / 扫码贴纸 / 换驱动 / 隐私模式

- **拖拽打印**：网页打印页支持把文件**拖进去即打印**（电脑浏览器体验最好）。
 - **二维码贴纸**：A4 一版自动排 6 张；需 `python3-pil` + 中文字体。
 - **换驱动**：管理页对每台打印机可「更换驱动 / 设默认 / 测试页 / 删除」。
 - **保密模式**：打印后清除任务记录与上传文件（默认开）。
-